

# Sbor dobrovolných hasičů města Hlučína



## a FIREBOX



k 80. výročí založení sboru vydávají  
papírové modely v měřítku 1:100

## CAS 24 - MAN TGM 18. 280 4x4 DA - Avia A 21F



### Návod:

Na stavbu modelu budete potřebovat: nůžky, pravítko, nožik (odlamování nůž) na nařezávání hran a vyřezávání dílů z plochy listu, pinzetu a lepidlo – nejlépe dispersní (např. Herkules). Místa ohybu papíru označená černými trojúhelníčky budete nařezávat z líce tisku a ohyby značené bílými trojúhelníčky budete nařezávat z rubu tisku (počátek a konec čáry si přenesete propíchnutím). Před slepením dílu je vhodné jeho hrany zatřířit patřičným odstínem vodové barvy. Každý díl po vystřížení vytvarujte na sucho. Ověřte si tím správnost nařezání hran i sestavení. Oblé části tvarujte přes hranu stolu nebo pomocí válcových předmětů – tužky, štětce a podob. Tvarování též usnadní naslinění z rubu tisku. Výřezy z ploch jsou značeny červenou úhlopříčkou a místa nastříhnutí červenou úsečkou. Na lepení papírových dílů použijte dispersní lepidlo (Herkules) a pro lepení kovových dílů vteřinové lepidlo.

### CAS 24 MAN TGM 18.280 4x4

Model je možno postavit ve dvou variantách. Bez nebo s modelovým podvozkem. Čísla podložená modrou barvou jsou určeny ke stavbě základní varianty a díly podložené oranžovou barvou jsou určeny pro modelovější variantu.

Díly 5, 20 a 31 podlepte na karton o tloušťce 1 mm. Díl 14 podlepte třemi vrstvami kreslicí čtvrtky.

Z drátu o průměru 0,7 mm vytvoříte osy kol. Přední bude dlouhá 20 mm a zadní 24 mm. Osičky obarvíte na černou.

Dále z drátu o průměru 0,7 mm zhotovíte díl 11. Barva a délka je vyznačena ve vystřihovance.

#### Jednodušší varianta:

Kabinu 2 slepíte nejdříve v zadní části, pak v přední v oblasti nárazníku a nakonec v oblasti čelního skla a střechy. Hotovou kabinu nalepíte na podvozek 2. Na kabině můžete zvýraznit sání pomocí podlepeného dílu 14.

Do zadní části nástavby 4 vlepíte pochůznou plošinu 5. Dále přilepíte boky.

